





REGLAGE DE LA LANGUE DE NAVIGATION DU GPS KLIPAD


- Tout d'abord lancez le menu «NAVIGATION»
- Ensuite cliquez sur le logo ci-dessous



- Puis entrez dans le menu «REGLAGES»



- Enfin entrez dans le menu «LANGAGES»



- Il ne vous reste plus qu'à choisir la langue «FRANÇAIS»



- Validez et votre GPS KLIPAD sera réglé en français



Bien Cordialement

Service Après Ventes KLIPAD

Siege social :
12 Rue Enrico Fermi
77400 Saint Thibault des Vignes
FRANCE

KLIPAD
T : 01 60 31 54 24 / F : 01 64 02 97 61
Mail : support@kliverfrance
www.klipad-support.com